

# Tabela doboru zatrzasków balkonowych i kształtek\* oraz wodzików (mikrowentylacja) do systemu profilu

## Aluplast

### Ideal 2000-3000

BK 60 SL	1919553
BK 61 RC SL	5026717
FT WSK 61	1497653
BK 60 SL	1919553
AS.SBA.K.T.13-3	4937780

### Ideal 4000-8000, Energeto

BK 61 RC SL	5026717
FT WSK 66	1530185
AS.SBA.K.T.13-5	4937782

## Brüggmann

### System AD/MD

BK 552 RC SL	2522321
FT WSK 152	1787079
AS.SBA.K.T.13-3	4937780

## Deceuninck

### Zendow

BKS 169 RC-V SL	2356852
FT WSK 169	2356596
AS.SBA.K.T.13-4	4937781

## Gealan

### 3000

BK 134 SL	2103935
FT WSK 62	1348121
AS.SBA.K.T.13-4	4937781

### 6000, 7000, 8000

BK 134 SL	2103935
FT WSK 62	1348121
AS.SBA.K.T.13-4	4937781

## Inoutic

### Arcade, Prestige, Deluxe,

### Elite, MD100, Eforte

BK 192 S12 RC	4939193
FT WSK 192	1330722
AS.SBA.K.T.13-5	4937782

## Internova

### Internova 6000

BK SL*	1793250
FT WSK 76	1500787
AS.SBA.K.T.13-3	4937780

## KBE

### 70AD, 70MD, 76AD, 76 MD, 88+

BKS 169 RC-V SL	2356852
FT WSK 205	1809590
AS.SBA.K.T.13-4	4937781

## Kömmerling

### Classic, Elegance,

### Avantgarde, 88+

BK 144 SL	1919570
FT WSK 144	1326221
AS.SBA.K.T.13-5	4937782

### 76 AD / 76 MD

BKS 169 RC-V SL	2356852
FT WSK 205	1809590
AS.SBA.K.T.13-4	4937781

## L.B.Profile

### PAD / PMD / PCD

BK 60 SL	1919553
FT WSK 76	1500787
AS.SBA.K.T.13-3	4937780

## Plustec

### Plustec

BK 60 SL	1919553
FT WSK 76	1500787
AS.SBA.K.T.13-4	4937781

## Rehau

### Geneo

BK 60 SL	1919553
FT WSK 60	1345393
AS.SBA.K.T.13-4	4937781

### S735, Brillant, Thermo-Design,

### Brillant-Design, Basic-Design

BK 61 RC SL	5026717
BK 60 SL	1919553
FT WSK 60	1345393
AS.SBA.K.T.13-3	4937780

## Roplasto

### 7001 AD, 7001 MD

BK SL*	1793250
FT WSK 205	1809590
AS.SBA.K.T.13-4	4937781

## Salamander

### 2D / 3D / MD / Streamline

BK 134 SL	2103935
FT WSK 134	1537651
AS.SBA.K.T.13-4	4937781

### bluEvolution 92

BK 134 SL	2103935
FT WSK 134	1537651
AS.SBA.K.T.13-4	4937781

BK - zatrzask  
 FT - kształtka  
 AS - wodzik  
 (mikrowentylacja)

\* Kształtkę stosujemy tylko w przypadku uniwersalnego zatrzasku balkonowego BK. Pozostałe zatrzaski nie wymagają zastosowania kształtki profilowej.

# Tabela doboru zatrzasków balkonowych i kształtek\* oraz wodzików (mikrowentylacja) do systemu profilu

## Schüco

### Corona 60

BK 60 SL	1919553
BK 61 RC SL	5026717
FT WSK 61	1497653
FT WSK 66	1530185
AS.SBA.K.T.13-5	4937782

### Corona 70 / Corana SI 82

BK 60 SL	1919553
FT WSK 61	1497653
AS.SBA.K.T.13-3	4937780

## Trocal

### InnoNova 2000 / 88+

BK SL*	1793250
FT WSK 42	1320680
AS.SBA.K.T.13-3	4937780

### InnoNova A5 / M5

BK 226 RC SL	2393055
FT WSK 226	2304155
AS.SBA.K.T.13-3	4937780

### 76 AD / 76 MD

BKS 169 RC-V SL	2356852
FT WSK 205	1809590
AS.SBA.K.T.13-4	4937781

## VEKA

### Softline 70 AD/MD, Topline AD, Swingline, Alphaline

BK 552 RC SL	2522321
FT WSK 152	1787079
AS.SBA.K.T.13-3	4937780

## Wymar

### 2500

BK 552 RC SL	2522321
FT WSK 61	1497653
AS.SBA.K.T.13-3	4937780

### 3000

BK SL*	1793250
FT WSK 66	1530185
AS.SBA.K.T.13-5	4937782

BK - zatrzask  
FT - kształtka  
AS - wodzik  
(mikrowentylacja)

\* Kształtkę stosujemy tylko w przypadku uniwersalnego zatrzasku balkonowego BK. Pozostałe zatrzaski nie wymagają zastosowania kształtki profilowej.